



Напряжение  
питания  
измерителя и  
нагрузки

$\sim 75 - 265 \text{ V}$



На индикаторе отображается:

- напряжение питания на входах 1-2,
  - частота переменного тока,
  - потребляемая мощность нагрузки P
- и прочие характеристики.

Переключение измеряемых параметров производится кнопкой на плате измерителя.

**Нагрузка, мощность которой требуется измерить (до 150 W)**