

Для сброса удерживайте кнопку на плате в течении 8 секунд.

Для выбора режима удерживайте кнопку на плате в течении 10 секунд, после чего светодиод(RLED) мигнёт 1 раз, 2 раза, 3 раза. Отпустите кнопку на нужном режиме.

Перед программированием удерживайте кнопку на плате 3 секунды (светодиод RLED загорится). Затем нажмите поочерёдно кнопки включения на пульте. Если светодиод (RLED) мигнул 3 раза, то програмирование прошло успешно.

Режимы:

- 1) Одно реле включается по нажатии на пульте кнопки включения, отключается по нажатии кнопки отключения.
- 2) Первое и второе реле включаются по нажатии первой и второй кнопок включения на пульте, отключаются при повторном нажатии соответствующих кнопок.
- 3) Первое или второе реле выключаются по нажатии первой или второй кнопок включения на пульте, при этом 2 реле не могут быть включены единовременно (при выключении одного подключается другое и наоборот). При нажатии кнопки отключения оба реле включаются.