

Для сборки корпуса потребуются: клей ПВА, бумажные салфетки/тряпочка, наждачная бумага и ключ/отвертка. С деталей [6] и [7] снять защитную пленку.

Соедините деревянные детали в соответствии со схемой сборки, соблюдая очередность. Рекомендуется вначале соединить детали [1] и [2], вставить стойки МЗ*45 (после сборки корпуса они останутся внутри), затем прикрепить к детали [5], установить детали [3], [4], и “обернуть” деталь [5] вокруг получившейся конструкции. Обязательно удаляйте в процессе проступившие между слоями излишки клея с помощью салфетки или тряпочки. После склейки зафиксируйте изделие малярной лентой на несколько часов. Подогнать детали после склейки можно наждачной бумагой, а затем деревянную часть корпуса покрыть морилкой, лаком для дерева или покрасить по желанию.

Установите собранные платы винтами МЗ*16 через пластиковые стойки 3*6 на деталь [6], пропустите провод питания в сквозное отверстие, стяните гайками деталь и плату.

Еще раз проверьте работоспособность устройства, и можно прикрутить деталь [6] вместе с платами к стойкам в деревянной части корпуса. Прикрутите лицевую панель винтами МЗ*12. По желанию приклейте деталь [8] через ножки [9] к корпусу. Часы готовы!

