

Беспроводной автоматический пульт дистанционного управления Дубликатор 433,92 МГц RC433-CC

Производитель: iBelieve Technology Co.,Ltd

Address: RM1810.Jiarimingcheng business center, Yuanzhou, Boluo, Huizhou, Китай

Тел: +86-752-6233951-802 Факс: +86-752-6233961-808

Импортер в республику Беларусь: Частное предприятие «БелЧип», г. Минск, ул. Л. Беды, 2Б, 8017-316-14-10, www.belchip.by

Характеристики и особенности:

- Частота: 433 МГц
- Материал: ПВХ, металл
- Кнопка: 4 кнопки
- Рабочее напряжение: 23А
- Рабочий ток: 10 мА @ 12 В
- Мощность передачи: 10 мВт @ 12 В
- Режим модуляции: ASK (AM).
- Тип кодирования: копия спина к спине.
- Расстояние передачи: 30-50 метров (открытое пространство, до 100 м).
- Не копируйте пульты: HCS301, 300 и rolling code!

1) Для начала нужно ввести пульт в режим программирования.

Для этого необходимо на пульте-дубликаторе одновременно нажать кнопки 1 и 2 на 3 секунды. Как только светодиод начнет медленно моргать, одновременно отпустите кнопки 1 и 2.

2) Теперь пульт-дубликатор находится в режиме программирования, можно приступить к копированию.

3) Копирование пульта.

Самым верным способом копирования является - "спиной к спине", в таком положении код считывается максимально четко.

Оригинальный пульт лучше перевернуть так, чтобы кнопки смотрели вниз, а пульт-дубликатор положить спиной на него, кнопками вверх. В таком положении можно видеть, как происходит копирование.

Одновременно нажать на кнопку "рабочую" оригинального пульта и кнопку (например, 1) пульта-дубликатора. Наблюдайте за индикацией светодиода. Как только пульт-дубликатор увидит код оригинального пульта, он начнет быстро моргать. Необходимо подождать 2 секунды пока светодиод будет быстро мигать, затем отпустить обе кнопки.

Для записи остальных кнопок (2,3,4) повторите процедуру копирования, аналогичную кнопке 1, только без ввода в режим программирования.

Обращаем внимание что ввод пульта в "режим программирования" делается всего один раз.

Если по какой-то причине после программирования пульт не открывает, повторите процесс копирования с 1 пункта. Такое иногда случается, когда код передан неправильно.

4) Возврат к предыдущим настройкам.

Для возврата к предыдущим, необходимо одновременно нажать кнопки 3 и 4

5) Стирание кода.

Для того, чтобы стереть код, одновременно нажмите на кнопки 1 и 2. Когда светодиод моргнет три раза, продолжайте нажимать кнопку 1, а кнопку 2 нажмите три раза. Светодиод должен быстро моргнуть три раза.

Утилизация изделия:

Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта. Утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.



Гарантийные обязательства:

Гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного руководства.

Естественный износ жала не является неисправностью. Гарантия не предоставляется, если неисправность была следствием неправильной эксплуатации, перегрузки, пайки непредназначенных для этого материалов.

Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон, с указанием даты продажи, штампа магазина, заводского номера и оригиналы товарного и кассового чеков, выданные продавцом.

Информация о подтверждении соответствия:

Декларация соответствия Таможенного союза

Дата производства: май 2020г.

